

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق سه فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به حجم و وزن دستگاه، امکان جابجایی آن در پله ها نا ممکن است. لذا کارگاه در نظر گرفته شده برای کوره فوق بایستی شرایطی محیطی مناسب را داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه فرایندهای پخت انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد می کنند، پیشنهاد می گردد محل قرارگیری کوره دارای سیستم تهویه مناسب باشد.