



بسمه تعالی

صورتحلیسه تحویل دستگاه در محل شرکت سنتام

عطف به پیش فاکتور شماره ----- مورخ ----- در خصوص خرید تجهیزات آزمایشگاهی
اعلام و گواهی می گردد که خانم / آقای ----- به نمایندگی از ----- بعنوان
خریدار در تاریخ فوق دستگاه ها و تجهیزات جانبی به شرح ذیل شامل :

ش	نام دستگاه و یا تجهیزات جانبی	کد دستگاه	ش	نام دستگاه و یا تجهیزات جانبی	کد دستگاه
۱	دستگاه تست خم و بازخم دیجیتال	SBR-200B	۶		
۲			۷		
۳			۸		
۴			۹		
۵			۱۰		

را صحیح و سالم در محل شرکت سنتام تحویل گرفته تا به مقصد محل خریدار حمل گردد و مسئولیت هر گونه آسیب و صدمه وارده که ناشی از حمل و نقل نامناسب دستگاه (چه در حین حمل با وسائط نقلیه به محل کارخانه و چه در حین حمل به محل آزمایشگاه) ایجاد گردد بعهده خریدار می باشد . در همین خصوص خریدار متعهد می گردد که پس از تهیه اقلام و احراز کلیه شرایط مندرج به شرح ذیل مراتب را کتباً توسط فرم اعلام آمادگی جهت نصب و راه اندازی (فرم شماره ۲) که به پیوست این صورتحلیسه به خریدار ارائه گردیده است را به شرکت سنتام اعلام نموده و شرکت متعهد میگردد که در اسرع وقت نسبت به راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات جانبی اقدام نماید .

*تجهیزات و شرایطی که میبایست در محیط آزمایشگاه مهیا گردد عبارتند از :

۱. وجود سیم ارت (Earth) جهت اتصال به دستگاه برابر استاندارد وزارت نیرو (غیر متصل به سیم نول)
۲. رعایت فاصله منطقی بین دستگاه های جانبی و یا دیوارهای مجاور و پشت دستگاه ، بگونه ای که سرویسکار و اپراتور به هر چهار طرف دستگاه اشراف کامل داشته باشد .

نام و امضاء شرکت :

تاریخ :

نام و امضاء نماینده خریدار / تحویل گیرنده :

تاریخ :



شماره :
تاریخ : ۱۳۹۷/ /
پیوست : صفحه ۲ از ۲

شرکت طراحی مهندسی سنتام
واحد کنترل کیفیت (فرم شماره ۱)
تست خم و باز خم دیجیتالی

۳. ایجاد شرایط آزمایشگاهی در محیط (در خصوص رعایت میزان استاندارد رطوبت ، دما و گرد و غبار برای محیط آزمایشگاهی)

۴. نصب فیوز مینیاتوری در مسیر برق اصلی دستگاه (صرفاً جهت دستگاه) با مشخصات ذیل :

از نوع تند کار مغناطیس سه فاز 380 V و 25 آمپر

۵. مطالعه کامل دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه توسط اپراتور قبل از زمان راه اندازی و آگاهی نسبت به مندرجات دفترچه .

* توجه : رعایت کلیه ۵ مورد بالا قبل از راه اندازی دستگاه الزامی است و چنانچه پس از اعلام کتبی خریدار توسط فرم مخصوص (فرم شماره ۲) مبنی بر آمادگی جهت اعزام متخصصین شرکت برای راه اندازی سیستم ، هر یک از موارد ذکر شده آماده نبوده و یا نقص داشته باشد ، دستگاه راه اندازی نگردیده و یا گارانتی نخواهد بود و اعزام مجدد نیرو به دلایل ذکر شده با هزینه خریدار میسر می باشد.

* شایان ذکر است که جهت استفاده از گارانتی و خدمات بعد از فروش انجام کلیه نکات ذیل ضروری است .

• دستگاه پس از استقرار در محل ، صرفاً توسط نماینده شرکت سنتام از بسته بندی خارجی و راه اندازی گردد و قبل از حضور نماینده شرکت هیچ استفاده نشده باشد .

• کلیه موارد شامل گارانتی و خدمات پشتیبانی پس از آن منجمله تعمیرات ، تعویض قطعات و یا ارتقاء سیستم تنها با ارائه کارت گارانتی که پس از نصب و راه اندازی و امضاء فرم تحویل دستگاه در محل ، به نماینده خریدار ارائه میگردد و همراه با درخواست کتبی امکانپذیر بوده و در غیر اینصورت ارائه خدمات فوق الذکر مقدور نمی باشد .

این صورتجلسه در دو نسخه تهیه گردیده که یک نسخه آن در اختیار فروشنده و یک نسخه دیگر همراه با دستور العمل کاکرد با دستگاه در اختیار نماینده خریدار خانم / آقای ----- قرار گیرد .

توضیحات :

نام و امضاء شرکت :

تاریخ :

نام و امضاء نماینده خریدار/ تحویل گیرنده :

تاریخ :



شماره:

تاریخ:

*تذکر مهم: تکمیل این فرم جهت نصب و راه اندازی دستگاه الزامی می باشد، لطفاً پس از تکمیل به شماره ۰۲۱-۶۶۸۱۶۵۸۱ فاکس گردد.

عطف به تاییدیه تحویل دستگاه **تست خم و بازخم دیجیتال** در محل آن مرکز محترم به شماره ----- مورخ -----

بدینوسیله اینجانب ----- به نمایندگی از ----- اعلام می دارم که موارد مشروحه ذیل:

۱. دستگاه در محل آزمایشگاه بطور مناسب قرارداد شده است و تمامی اقلام و ضوابط دستگاه در کنار دستگاه موجود می باشد.
۲. وجود سیم ارت (Earth) جهت اتصال به دستگاه برابر استاندارد وزارت نیرو (غیر متصل به سیم نول)
۳. رعایت فاصله منطقی بین دستگاه با دستگاههای جانبی و یا دیوارهای مجاور و پشت دستگاه، به گونه ای که سرویسکار و اپراتور به هر چهار طرف دستگاه اشراف کامل داشته باشد.
۴. ایجاد شرایط آزمایشگاهی در محیط (در خصوص رعایت میزان استاندارد رطوبت، دما و گرد و غبار برای محیط های آزمایشگاهی)
۵. نصب فیوز مینیاتوری در مسیر برق اصلی دستگاه (صرفاً جهت دستگاه) با مشخصات ذیل:
از نوع تندکار مغناطیسی مینیاتوری سه فاز 380V و ----- آمپر
۶. **با توجه به اینکه دستگاه:**
- دارای سیستم کامپیوتری متصل به آن می باشد یک عدد UPS (750W) متناسب با مشخصات کامپیوتر نصب گردیده است.
 - فاقد سیستم کامپیوتری متصل به آن می باشد. در نتیجه نیازی به تهیه UPS ندارد.
 - ۷. **با توجه به اینکه دستگاه:**
 - نیاز به سیستم آبگرد دارد، سیستم آبگرد تهیه شده است.
 - نیاز به سیستم آبگرد ندارد، در نتیجه نیاز به تهیه سیستم آبگرد نمیباشد.
 - ۸. **با توجه به اینکه دستگاه:**
 - جهت عملکرد نیاز به هوای فشرده دارد. پایگاه مراقبت(گرد و غبار، رطوبت، تنظیم فشار) قبل از ورود نصب گردیده است.
 - جهت عملکرد نیاز به هوای فشرده ندارد. بنابر این نیازی به ایجاد پایگاه مراقبت نمی باشد.
 - ۹. **با توجه به اینکه دستگاه نیاز به میز مناسب برای نصب آن و کامپیوتر مربوطه دارد:**
 - میز دستگاه تهیه شده است
 - میز دستگاه کامپیوتر تهیه شده است
 - ۱۰. فونداسیون دستگاه طبق نقشه ارسالی آماده گردیده است.

در محل آزمایشگاه نصب و **تعبیه گردیده است و خانم / آقای** ----- **به عنوان اپراتور جهت آموزش کارکرد****با دستگاه معرفی می گردند. شایان ذکر است که ایشان دفترچه راهنمای دستگاه را بطور کامل و دقیق مطالعه نموده****با توجه به اینکه دستگاه:**

- دارای سیستم کامپیوتری مجزا می باشد، اپراتور تسلط کامل به WINDOWS , DOS دارد.
- فاقد سیستم کامپیوتری مجزا می باشد، لذا اپراتور نیاز به تسلط به WINDOWS , DOS ندارد.

لذا خواهشمند است نسبت به راه اندازی و آموزش دستگاه و ضوابط جانبی آن اقدام نموده و تاریخ عزیمت متخصصین شرکت را اعلام نمایید و در همین خصوص متعهد می گردد که پس از اعزام نیرو هر یک از موارد ذکر شده در بالا نقص داشته و یا موجود نباشد متخصصین شرکت سنتام می توانند بدون نصب و راه اندازی مراجعت نموده و پس از رفع نقائص، هزینه های اعزام مجدد را پرداخت نمایم.

توضیحات:

این قسمت توسط شرکت سنتام تکمیل گردیده و مجدداً به خریدار فاکس (۰۲۱-۶۶۸۱۶۵۸۱) می گردد.

تاریخ اعزام نیرو: روز ----- مورخ ----- ساعت -----

نام نفرات اعزامی:

توضیحات لازم:

امضاء و مهر خریدار