

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تک فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه باید روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به حجم و وزن دستگاه، جایجایی آن در پله ها کمی با سختی انجام می گیرد بنابراین بهتر است کارگاه در نظر گرفته شده برای کوره فوق در محل مناسب قرار داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه فرآیندهای پخت انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد میکنند، محل قرارگیری کوره باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد.