

## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه آنالیز ترشوندگی ایستا "مدل ASCAM"

در هر نقطه از ایران توسط کارشناسان سازنده نصب، راه اندازی و تحویل خواهد شد.

فرایند:

- ۱- قرار گیری دستگاه بر روی میزی تراز
- ۲- تعمین یک رایانه با اتصالات USB (حداقل ۲)
- ۳- محلول و نمونه های اولیه برای تست توسط شرکت سازنده ارائه می شود.
- ۴- تنظیم سیستم عکس و فیلم برداری
- ۵- تنظیم سیستم نورپردازی
- ۶- لگلاژ سیستمهای مکانیکی
- ۷- تراز نمودن دستگاه
- ۸- انجام فرایند کالیبراسیون