

شرایط محیطی نصب و راه اندازی سیگنال کاندیشنر WGC-5 به شرح زیر است:

- شرایط شبیه به اتاق آزمایشگاه و به دور از کابل های فشار قوی و فرستنده های بی سیم پر توان
- از برق دارای سیستم ارت برای تغذیه دستگاه و کامپیوتر استفاده شود.

پروپ WG-1 نیز برای کار در محیط آبی ساخته شده است. لذا قرار دادن آن در محیط های خورنده و ... باعث خرابی و خوردگی آن می شود.