

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری آینه آلومینیومی ۱ اینچ:

این آینه اپتیکی نیاز به نصب و راه اندازی ندارد اما رعایت موارد زیر در هنگام نگهداری یا استفاده از آن به افزایش عمر قطعه کمک زیادی می‌نماید.

در اینجا به چند نکته در این مورد اشاره می‌کنیم:

- ✓ محیط‌های کثیف یا همراه با گرد و خاک برای نگهداری یا تمیز کردن قطعه مناسب نیست.
- ✓ پس از استفاده از آینه اپتیکی آن را در جایی نگهداری کنید که گرد و خاک روی آن ننشیند.
- ✓ انگشتر، ساعت، زیپ یا دکمه لباس می‌تواند در هنگام تمیزکاری آینه اپتیکی باعث ایجاد خراش در سطح آن گردد.
- ✓ از تماس سطح آینه اپتیکی با سطوح زبر یا اجسام نوک تیز خودداری کنید.
- ✓ مواظب باشید که اسیدهای خورنده مانند HF با سطح آینه اپتیکی تماس پیدا نکند.
- ✓ آینه اپتیکی شکننده است مراقب باشید که هنگام جابجایی یا قرار دادن در چیدمان از دست شما نیفتد.
- ✓ هنگام جابجایی کناره‌ی آینه اپتیکی را بگیرید، زیرا در صورت تماس دست با سطح آینه اپتیکی، چربی و رطوبت دست روی سطح آینه اپتیکی می‌ماند و آن را کثیف می‌کند.
- ✓ استفاده از روش‌های نادرست و مواد نامرغوب می‌تواند باعث خرابی سطح پولیش شده آینه اپتیکی شود که در نتیجه عملکرد آن را در اکثر کاربردها با مشکل مواجه می‌سازد.
- ✓ روش تمیز کردن پنجره اپتیکی و ابزارهای مناسب این کار در راهنمای کاربری آورده شده است.