

# شرایط نگهداری

## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه باکس UV مدل UVM-10

دستگاه باکس UV مدل UVM-10 شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان احتیاج به نصب و راه اندازی نداشته و توسط کاربر قابل بهره‌برداری می‌باشد.

به منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسب دستگاه لازم است به نکات زیر توجه شود:

- از ریختن آب و هرگونه مواد شیمیایی بر روی بدنه دستگاه و به خصوص قسمت‌های باز آن جداً خودداری شود.
- حتماً از محافظ برق برای دستگاه استفاده شود تا در صورت نوسانات برق، دستگاه آسیب نبیند.
- پس از اتمام کار با دستگاه کلید در حالت خاموش قرار گیرد.
- از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیداً پرهیز شود و در صورت بروز هرگونه مشکلی با کارشناسان شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان ارتباط برقرار شود.
- دستگاه بر روی سطح صاف و بر روی میز با لرزش کم قرار گیرد تا در بالاترین دقت خود کار کند.
- دستگاه به دور از میدان‌های شدید الکتریکی و مغناطیسی قرار گیرد.
- دستگاه در محیط با آلودگی و میزان گرد و غبار بالا قرار نگیرد.