

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه:

- وجود برق ۲۲۰ ولت متناوب 50 هرتز - جریان 2 آمپر متناوب
- نیاز به حداقل دو رک سیلندر گاز فشرده (تعداد سیلندرها متصل به هر رک بستگی به میزان مصرف مرکز بهره بردار دارد).
- وجود تهویه مناسب برای اتاق محل نصب دستگاه اکسیمیا.
- حداقل مساحت اتاق محل نصب دستگاه اکسیمیا متر ۱۰ مربع.
- کاربر آموزش دیده دستگاه مطابق با دستورالعمل‌های شرکت مبتکران صنعت پژوه (سهامی خاص).
- سیم کارت فعال برای استفاده در واحد تماس پیامکی دستگاه.
- وجود خط تغذیه اکسیژن مایع اختیاری می باشد.