

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه الکتروورس غوطه وری

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه الکتروورس نازل دار به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل ۱۵ مترمربع و تهویه مناسب و دارای یک میز به ابعاد

۱×۱ متر مربع

۲- برق تک فاز ۲۲۰ ولت حدود ۶ آمپر جریان

۳- وجود چاه ارت مناسب.